

Elektronischer Elektrizitätszähler für direkten einphasigen Anschluss

WS74

Datum	16.11.2018
Letzte Änderung	30.03.2023



DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



Der Inhalt dieses Handbuchs ist durch das Copyright geschützt.

Übersetzungen, Nachdruck und Kopien sind nur mit Genehmigung der DZG zulässig.

Alle Markennamen und Produktnamen sind Eigentum der DZG Metering GmbH.

Teile des Inhalts können ohne vorherige Ankündigung erweitert, geändert oder gestrichen werden.

Die Beschreibungen dieses Handbuchs sind nicht integraler Vertragsbestandteil.

© DZG Metering GmbH Alle Rechte vorbehalten.

DZG Metering GmbH Heidelberger Str. 32 D-16515 Oranienburg

www.dzg.de



Anmerkung

Dieses Handbuch beschreibt die Elektrizitätszähler der Serie WS74. Es enthält alle notwendigen Informationen für die Installation, Inbetriebnahme und die Nutzung der Zähler.

Verwendete Symbole

	Gefahr durch elektrische Spannung Dieses Symbol kennzeichnet Warnungen vor Gefahren, die zu Verletzungen oder zum Tod führen können, wenn sie ignoriert werden. Halten Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung der Gefahren ein!
	Warnung Dieses Symbol kennzeichnet Warnungen vor potentiellen Gefahren, die zu Verletzungen oder zu Beschädigungen von Sachwerten führen können, wenn sie ignoriert werden. Vermeiden Sie gefährliche Situationen!
	Achtung! "Achtung" kennzeichnet Warnungen vor Gefahren, zu Beschädigungen von Sachwerten führen können.
1	Hinweis "Hinweis" kennzeichnet wichtige Informationen im Handbuch.
Bedienungs- anleitung	Dieses Symbol auf dem Leistungsschild weist auf weitergehende Informationen in der Anleitung für den Nutzer hin.



Inhaltsverzeichnis

1 Eig	genschaften	8
1.1	Allgemein	
1.2	Bestimmungsgemäßer Einsatz	
1.3	Eigenschaften	
1.4	Technische Standards	10
2 Si	cherheit	11
2.1	Verantwortlichkeit	11
2.2	Allgemein geltende Sicherheitsanweisungen	11
2.3	Reparatur- und Garantiebestimmungen	11
2.4	Entsorgung	11
2.5	Umgebungsbedingungen	11
2.6	Wartung und Garantie	11
3 Ty	/pschlüssel	12
4 Mo	ontage und Anschluss	13
4.1	Gehäuse	13
4.2	Installation	15
4.3	Hersteller- und Verwenderversiegelung	18
5 Le	eistungsschild	19
6 LC	CD-Display	20
7 Pr	üf-I FD	
8 Kr		22
8 1	Ontische Schnittstelle	
8.2	PluaIn-Schnittstelle	22
83	Verhalten der Schnittstellen	22
9 BI	ockdiagramm	23
91	Ühersicht	
9.1	Mess-Prinzin	2+ 24
10 Eu		27
10 10	Eporaiorogistor	
10.1	Messmodus	2J 26
10.2	Firmwaro	20 77
10.5		/ ۲۲
10.4 10 5		∠ơ ੨੦
11 7.	seitsliche Anwendungefunktionen	۵۷۲۵ مد
LL ZL	Salziiche Anwendungslunklionen	ubnis der DZG

11.1	Tarifsteuerung	30
11.2	Historische Werte	35
11.3	Bedienelemente	36
11.4	Anzeige	39
11.5	Push Daten	40
12 Reg	gister	41
12.1	Aktuelle Daten	41
12.2	Energie Register	41
12.3	Grundparameter	42
12.4	Statuswort	43
13 Gei	nauigkeitstest	45
14 Hei	rstellung	45

Tabellen

Tab. 1: Technische Eigenschaften	9
Tab. 2: Typschlüssel	12
Tab. 3: Komponenten	13
Tab. 4: Material Gehäuse	14
Tab. 5: Anschlüsse	17
Tab. 6: Elemente Leistungsschild	19
Tab. 7: Elemente LCD	21
Tab. 8: Tarifsteuerung	32
Tab. 9: Momentanwerte	41
Tab. 10: Energie Register	42
Tab. 11: Grundparameter	42
Tab. 12: Statuswort	44
Tab. 13: Mindestimpulszahlen	45



Bilder

Bild	1: Gehäuse	.13
Bild	2: Abmessungen Gehäuse	.14
Bild	3: Klemmenblock	.15
Bild	4: Schaltbild	.16
Bild	5: Herstellersicherungen	.18
Bild	6: Leistungsschild	.19
Bild	7: LCD	.20
Bild	8: Klemmenblock DVS74	.23
Bild	9: Blockdiagramm	.24
Bild	10: Firmware Struktur	.27
Bild	11: Firmware Flussdiagramm	.28
Bild	12: Funktionsverhalten der Doppeltarif-Funktion	.31
Bild	13: Aktivierung erweiterter Push-Datensatz	.40



Abkürzungen

+A	Wirkenergie-Import (vom Netz zum Abnehmer hin)
-A	Wirkenergie-Export (vom Abnehmer ins Netz)
dd	Тад
DIN	Deutsches Institut für Normung
EN	Europäische Norm
FNN	Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE
FIFO	First IN-First OUT
HH oder hh	Stunde
IEC	International Electrotechnical Commission
Imp/kWh	Impulse pro kWh
IR	Infrarot
LCD	Liquid Crystal Display - Flüssigkristallanzeige
LED	Licht emittierende Diode
MM oder mm	Monat oder auch Minuten
OBIS	Objekt-Identifizierungs-System
+P	Bezogene Wirkleistung
-P	Gelieferte Wirkleistung
РТВ	Physikalisch-Technische Bundesanstalt
+Q	Bezogene Blindleistung
-Q	Gelieferte Blindleistung
RLS	Rücklaufsperre
RTC	Real Time Clock – Echtzeituhr
S	Sekunden
TOU	Time Of Use – Nutzungszeit (bei zeitabhängigen Tarifen)
Tx	Tarif x (z.B. T1 Tarif1, T2 Tarif2,)
VDE	Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
уууу	Jahr

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



1 Eigenschaften

1.1 Allgemein

Dieser Zähler ist ein Elektrizitätszähler für direkten einphasigen Anschluss zur Messung von Wirkenergie. Er ist konzipiert und entwickelt gemäß den FNN Spezifikationen. Die Funktionalität erfüllt die Vorgaben des FNN Lastenheftes für Basiszähler.

1.2 Bestimmungsgemäßer Einsatz

Die Elektrizitätszähler der WxS74-Serie sind nur zur Messung elektrischer Wirkenergie bestimmt.

Nur die Register der Energieverbräuche, die in der oberen Zeile des LCD angezeigt werden, sind für Verrechnungszwecke zugelassen.

Alle sonstigen Informationen, inkl. die Werte der zweiten Zeile des LCD, sind Ergebnisse nicht-geeichter Funktionen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht für Verrechnungszwecke verwendet werden.

Nicht im LCD angezeigte Werte dürfen nicht für Verrechnungszwecke verwendet werden.

1.3 Eigenschaften

Тур	Wechselstrom Zweileiterzähler für direkten Anschluss
Spannung	
Nennspannung U _n	230 V _{AC}
Spannungsbereich	0.8 – 1.15 Un
Frequenz	
Nennfrequenz f _n	50 Hz
Frequenzbereich	0.98 – 1.02 f _n
Strom	
Referenzstrom Iref = $I_b = 10 I_{tr}$	5 A, 10 A
Maximalstrom I _{max}	40 A, 60 A, 85 A, 100 A
Minimalstrom I _{min}	0.2 A, 0.25 A, 0.5 A
Anlaufstrom I _{st}	\leq 0.004 I_b
Genauigkeit	
Klasse A und Klasse B	Klasse A und Klasse B in Übereinstimmung mit DIN EN 50470-1,-3
Energierichtungen	
2 Energierichtungen	+A, -A
Energie Register	
Total Energie	+A, -A
Tarif Energie T1, T2	+A, -A
Tarifsteuerung	
Extern	Klemme 13 und 15
Prüf-LED	
Infrarot	5000 Imp/kWh
Convright © DZG Metering GmbH Heidelberger Str	32 D-16515 Oranienburg Konien nur mit Erlaubnis der D7G



Display	
LCD	6 Stellen mit Zusatzsymbolen
Lebenserwartung	> 12 Jahre
Eigenverbrauch	
Spannungspfad	< 0,9 W
Strompfad	< 0,02 VA
Temperaturbereich	
Betrieb	-25°C bis +55°C bzw40°C bis +70°C (ab Typ G2)
Lagerung	-40°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit	
	max. 95 %, nicht kondensierend, EN 50470-1 und IEC 60068-2-30
Gehäuseschutz	
Isolation	4 kV AC, 50 Hz, 1min
Hochspannung	6 kV, Impuls 1,2/50 μs
Umgebungsbedingungen	
Mechanische Bedingungen	M1
Elektromagnetische Bedingungen	E2
Gebrauchskategorie	UC1 <= 63 A
	UC2 <= 100 A
Gehäuse	
Abmessungen	190,5 x 129,5 x 68 (H x B x T) mm
Material	Glasfaserverstärktes Polycarbonat
	(feuerresistent gemäß EN 62053-21, recycelbar)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 51, bei Einbau in ein Gehäuse mit IP 51
Gewicht	
	rd. 0,64kg

Tab. 1: Technische Eigenschaften



1.4 Technische Standards

EN50470-1:	Wechselstrom Elektrizitätszähler - Allgemeine Anforderungen
EN50470-3:	Wechselstrom Elektrizitätszähler - Besondere Anforderungen
TR 50579:	Wechselstrom-Elektrizitätszähler - Prüfschärfe, Störfestigkeit und Prüfverfahren für leitungsgeführte Störgrößen im Frequenzbereich von 2 kHz - 150 kHz

[1] PTB Anforderungen:

- [1.1] "Messgeräte für Elektrizität, Elektrizitätszähler und deren Zusatzeinrichtungen", PTB-A 20.1, Dezember 2003
- [1.2] "Anforderungen an elektronische und software-gesteuerte Messgeräte und Zusatzeinrichtungen für Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme", PTB-A 50.7 2002
- [1.3] PTB-Anforderung PTB-A 50.8 (für Kommunikationsadapter)

[2] Legal Directives:

"Legal Metrology Guide/ general rules", published in Federal Journal Nr 108a on June $15^{\rm th}$ 2002

[3] WELMEC-Guide 7.2, software guide

[4] FNN-Hinweis "Lastenheft Basiszähler Funktionale Merkmale", Version 1.4.1, 08.05.2018



2 Sicherheit

2.1 Verantwortlichkeit

Der Eigentümer oder Verwender ist verantwortlich dafür, dass das Gerät bestimmungsgemäß verwendet wird. Installation, Inbetriebnahme und Demontage des Zählers sind nur zulässig durch Fachpersonal, das außerdem den Inhalt des vorliegenden Handbuchs zur Kenntnis genommen hat.

2.2 Allgemein geltende Sicherheitsanweisungen

Bei Installation, Inbetriebnahme und Demontage des Geräts sind die örtlich verbindlichen Sicherheitsbestimmungen zu beachten.



Gefahr!

Fehlerhafte Handhabung von Bauteilen unter Spannung kann zu schweren Verletzungen und Unfällen führen, die auch bei 230 V tödlich ausgehen können.

Die an das Gerät angeschlossenen Leiter müssen bei Montage und Demontage vom Netz getrennt sein. Sie sind gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern.



Warnung

Im Normalbetrieb kann die Zählereinrichtung unter sehr heißen klimatischen Bedingungen eingesetzt werden.

Dies kann dazu führen, dass die Oberfläche des Gerätes extrem heiß wird.

Es kann Verbrennungsgefahr bestehen.

Das Gerät darf nicht außerhalb der spezifizierten Einsatzbedingungen benutzt werden.

2.3 Reparatur- und Garantiebestimmungen

Defekte Geräte können nicht selbst repariert werden. Alle Garantie- und Gewährleistungsrechte erlöschen bei Öffnen des Geräts. Das Gleiche gilt bei Beschädigungen durch äußere Einwirkungen.

2.4 Entsorgung



Dieser Zähler wurde konzipiert und gebaut durch die DZG mit dem Ziel, eine einwandfreie Funktion über viele Jahre hin zu bieten. Das wird durch unser Engagement für einen qualitativ hochwertigen Support unterstützt. Wenn das Gerät das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, muss es entsprechend den national und lokal verbindlichen Bestimmungen entsorgt werden.

2.5 Umgebungsbedingungen

Der Zähler ist ausschließlich für den Einsatz als Innenraumzähler gemäß IEC 62052-11 bzw. IEC 62053-21 oder in einem Zählerschrank vorgesehen (so dass extreme Witterungsbedingungen ausgeschlossen sind). Der Klemmendeckel ist korrekt zu montieren.

2.6 Wartung und Garantie

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



Für den Zähler wird eine Garantie in Bezug auf Material- und Verarbeitungsfehler für die Dauer von einem Jahr ab Auslieferung gegeben. Während der Garantiezeit wird DZG in diesem Sinne defekte Produkte nach ihrer Wahl reparieren oder ersetzen. Für eine Garantieleistung muss das Produkt an eine von der DZG benannte Serviceeinrichtung gesandt werden.

DZG garantiert nicht die ununterbrochene und fehlerfreie Funktion des Geräts oder der Firmware.

Defekte Geräte können nicht selbst repariert werden. Alle Garantie- und Gewährleistungsrechte erlöschen bei Öffnen des Geräts. Das Gleiche gilt bei Beschädigungen durch äußere Einwirkungen.

Die Geräte sind wartungsfrei.

Zur Reinigung des Zählers darf ausschließlich ein trockenes Tuch verwendet werden.

3 Typschlüssel

1	2	3	4	5	6	7	8	
								Zähler für direkten Anschluss
	W							Einphasenzähler
		S74						Baureihe 74 Statische Zähler
			04					Lastbereich Imax / Iref = 400% (10/40 A)
			06					Lastbereich Imax / Iref = 600% (10/60 A)
			08					Lastbereich Imax / Iref = 800% (5/40 A)
			09					Lastbereich Imax / Iref = 850% (10/85 A)
			10					Lastbereich Imax / Iref = 1000% (10/100 A)
			12					Lastbereich Imax / Iref = 1200% (5/60 A)
			17					Lastbereich Imax / Iref = 1700% (5/85 A)
			20					Lastbereich Imax / Iref = 2000% (5/100 A)
				1				Messung der Energie +A (RLS)
				2				Messung der Energien +A / -A
				3				Messung der Energie -A (RLS)
				4				Messung der Energie - A saldierend
					Т			Doppeltarifzählwerk
						ш		Option Hilfsspannung für Datenschnittstelle, nur
						n		für Variante kleiner G2
							G2	Variante G2; immer mit interner Hilfsspannung

Tab. 2: Typschlüssel



Montage und Anschluss 4

4.1 Gehäuse

Das Gerät ist für eine Dreipunktbefestigung vorgesehen.



Bild 1: Gehäuse

Nr.	Element
1	Aufhängeöse
2	LCD
3	Bedientaste
4	Optische Taste (Lichtsensor)
5	Optische Datenschnittstelle/INFO-Schnittstelle
6	Plombierbare Sicherungsschrauben zum Sichern des Zählergehäuses
7	Plombierbare Sicherungsschrauben zum Sichern des Klemmendeckels
8	Klemmendeckel

Tab. 3: Komponenten



Nr.	Material	
1	Gehäuse	Material: PC Plastik, spec: 3000UR
2	Grundplatte	Material: PC Plastik + 10%GF, spec: ML7694-GY8E536SHK
-	Grandplatte	konform DIN 43857
		Material: PBT + 15% GF, spec: 1202G3-201
3	Klemmenblock	konform DIN 43857
		begrenzte Höchsttemperatur: 170°C
		Material: PC Plastik + 10%GF, spec: ML7694-GY8E536SHK
4	Klemmendeckel	1 Sicherungsschraube
		konform DIN 43854
5	Anschlussschrauben	Material: Stahl (SAE 1018)
	, insemiasssemiauben	konform ISO-4757-1938

Tab. 4: Material Gehäuse



Bild 2: Abmessungen Gehäuse

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg





Bild 3: Klemmenblock

4.2 Installation



Gefahr!

Fehlerhafte Handhabung von Bauteilen unter Spannung kann zu schweren Verletzungen und Unfällen führen, die auch bei 230 V tödlich ausgehen können.

Die an das Gerät angeschlossenen Leiter müssen bei Montage und Demontage vom Netz getrennt sein. Sie sind gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern.



Warnung

Im Normalbetrieb kann die Zählereinrichtung unter sehr heißen klimatischen Bedingungen eingesetzt werden.

Dies kann dazu führen, dass die Oberfläche des Gerätes extrem heiß wird.

Es kann Verbrennungsgefahr bestehen.



Warnung

Bei Installation, Inbetriebnahme und Demontage des Geräts sind die örtlich verbindlichen Arbeitsschutz und Sicherheitsbestimmungen zu beachten!

Die Anforderungen des Netzbetreibers müssen eingehalten werden!

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



Achtung!

Es muss eine Überstromschutzeinrichtung gemäß gültigen lokalen Bestimmungen vor dem Zähler verbaut werden!

Der Installateur ist dafür verantwortlich, den Nennwert und die Eigenschaften der versorgungsseitigen Überstromschutzeinrichtungen mit dem maximalen Stromwerten des Zählers, sowie bei direkt angeschlossenen Zählern mit der Gebrauchskategorie (UC) des Messgerätes abzustimmen.

Achtung!

Vor Installation ist zu prüfen ob die Netzspannung der Zählerspannung entspricht und der zu erfassende Strom kleiner oder gleich wie der maximale Zählerstrom ist. Diese Angaben sind auf dem Leistungsschild des Zählers beschriftet.

Der verwendete Leitungsdurchschnitt ist entsprechend der maximalen Strombelastung zu wählen.

Achtung!

Entsprechend den Angaben des Leistungsschildes sind die einzelnen Strompfade unter Einhaltung der geltenden technischen Richtlinien abzusichern.

Beim Anschluss des Zählers ist das Anschlussschaltbild zu beachten.



Bild 4: Schaltbild



Klemmen	Bezeich- nung	Klemmen- durchmesser	Kabel- querschnitt	Klemmen- schraube	Anzugsdreh- moment M	
Stromklemmen L1 1, 3		9 5 mm	1 5 - 70 mm²	M6 Pozidriv	M _{min} >3,0 Nm	
Nullleiterklemmen	4, 6	5,5 11111 1,5 - 70 11111-		PZ2	M _{max} <6,0 Nm	
Zusatzklemmen						
Spannungsabgriff	2					
Nullleiter Hilfsklemme	5	2,7 mm	0,75 - 2.5 mm²	М3	0,5 – 0,6 Nm	
Tarifsteuerklemme	13					
Tarifsteuerklemme N	15					

Tab. 5: Anschlüsse



Anmerkung

Die Klemmen 13 und 15 sind nur bei den Zählerausführung mit Tariffunktion aktiv.

Achtung!

Anschluss von externen Geräten an die Spannungs-Zusatzklemmen

Die Spannungs-Zusatzklemmen sind nicht durch zählerinterne Sicherungen abgesichert. Der maximal zulässige Ausgangsstrom der Klemmen ist 0,5 A. Über die Spannungs-Zusatzklemmen angeschlossene Geräte müssen über eigene Sicherungen abgesichert werden.

Achtung!

Beschädigung der Klemmen durch hohes Drehmoment

Die angegebenen maximalen Drehmomente dürfen nicht überschritten werden!

Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Leitungen mit dem erforderlichen Drehmoment gemäß EN 60999 für eine sichere Verbindung befestigt sind. Das benötigte Drehmoment hängt von der Art der verwendeten Leitungen und dem maximalen Strom ab.

Achtung!

Zusatzeinrichtungen dürfen nur aus dem ungezählten Bereich des Zählers versorgt werden.

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



4.3 Hersteller- und Verwenderversiegelung

Das Zählergehäuse wird mit 4 Schrauben auf der Vorderseite des Zählers verschlossen.

Variante 1: Die oberen Schrauben werden mit speziellen Abdeckungen gesichert, welche nicht zerstörungsfrei entfernt werden können. Die unteren Schrauben werden durch den Hersteller mit Plomben gesichert. Die Ausführung der Sicherungsstempel erfolgt mit DZG Logo und der Bezeichnung "OR".

Variante 2: Alle 4 Schrauben werden mit speziellen Abdeckungen gesichert, welche nicht zerstörungsfrei entfernt werden können. Der Einsatz einer Sicherungsplombe entfällt.





Bild 5: Herstellersicherungen

Der Klemmendeckel verfügt über Vorbereitungen zum Anbringen einer Verwenderplombe.



5 Leistungsschild



Bild 6: Leistungsschild

Pos	Angabe	Beschriftungen	Erläuterungen
1	Zählertyp	WS7412.1	Zählertyp
2	2 D Barcode		
3	Seriennummer		
4	Technische Nenndaten		
5	CE-Kennzeichnung		Jahr der Anbringung, Nr. der benannten Stelle für Modul D, Nr. der EU- Baumusterprüfbescheinig ung
6	Tasten		Bedientaste, optische Taste
7	Schaltbild		
8	Test LED, Infrarot	5000 Imp/kWh	
9	Symbol	CD.	+A mit Rücklaufsperre
10	Symbol		Eine Phase, Sicherheitsklasse II

Tab. 6: Elemente Leistungsschild

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



6 LCD-Display



Bild 7: LCD

Pos	Symbol	Bedeutung		
1	Ersta Zaila	6-stellige Anzeige von abrechnungsrelevanten Zählerständen		
1		mit 3-stelligem OBIS Code.		
2	Zweite Zeile	6-stellige INFO Zeile für nicht abrechnungsrelevante Zusatzinformationen.		
2 OPIC Code		OBIS Code des angezeigten Zählerstandes		
5	ODIS COUC	Der OBIS Code des aktiven Tarifregisters ist unterstrichen.		
		Kennzeichen als INFO Zeile mit folgenden Wertdarstellungen:		
		PIn PIN Eingabe		
		P aktuelle Leistung		
	INFO	E Verbrauch seit letzter Nullstellung		
4	OBIS Code	HIS historische Werte		
	und andere Kurzzeichen	1d historischer Verbrauch letzter Tag und 730 Vorwerte		
		7d historischer Verbrauch letzte 7 Tage und 104 Vorwerte		
		30d historischer Verbrauch letzte 30 Tage und 24 Vorwerte		
		365d historischer Verbrauch letzte 365 Tage und 2 Vorwerte		
5	Zählerstände	6 Zeichen ohne Nachkommastelle mit führenden Nullen		
6	Verbräuche	6 Zeichen mit einer Nachkommastelle ohne führende Nullen, rechtsbündig		
7	Einheiten	kWh, W, Wh, V, A		
8	L1 L2 L3	Anzeige der Phasenspannungen		
9	-A +A	Anzeige der aktuellen Energierichtung		
		Anzeige der aktuellen Energierichtung		
10	$\leftarrow \rightarrow$	→ Import		
		← Export		



		Aktuelle Leistung
		Ausgeblendet bei Stillstand
		Sichtbar wenn Messwerk oberhalb Anlaufschwelle
11		Markierung wandert bei jedem Impuls der Prüf-LED um eine Stelle weiter.
		Bewegungsrichtung immer von links nach rechts
		Ab Leistung >1KW keine Änderung mehr erkennbar, alle Balken werden angezeigt
	Kommunikation	Symbol aktiviert, wenn:
		Blinkend (0,5 s. an / 0,5 s. aus): Telegramme der Schicht 2 werden erkannt
12		Blinkend (2 s. an / 1s. aus): LMN Schnittstelle mit HDLC Verbindung
		Dauerhaft An: HDLC Verbindung, TLS Verschlüsselung, Zähler arbeitet in einer gesicherten Smart-Meter-Gateway-Umgebung
13	Kommunikation	reserviert
		Verwendung bei Kommunikation mit PlugIn
14	Kommunikation	1: an = Kommunikation über LMN-PlugIn
14	Kommunikation	2: reserviert
		3: reserviert

Tab. 7: Elemente LCD

7 Prüf-LED

Der Zähler besitzt eine Infrarot Prüf-LED mit 5000 Imp/kWh für Wirkenergie. ohne Last: LED dauerhaft an unter Last: LED blinkt, Impulslänge 2ms



8 Kommunikation

8.1 Optische Schnittstelle

- konform DIN EN 62056-21
- 9600 Bd, 8-N-1
- Zeitabstand zwischen 2 Bytes < 2ms
- Telegramme in SML 1.05
- Server-Id nach DIN 43863-5
- Funktionsbeginn nach 2 Sekunden nach Zählerstart
- Periodische Ausgabe alle 1s
- Kurzer Datensatz (ohne P)
- Erweiterter Datensatz (mit P)

Messmodus	+A (mit RLS)	+A/-A	-A (mit RLS)	-A
Hersteller ID	х	х	х	х
Geräteidentifikation	х	х	х	х
Register + A mit Statuswort	х	х		
Register –A ohne Statuswort		х		
Register –A mit Statuswort			x	х
Р	х	х	х	х

8.2 PlugIn-Schnittstelle

Das Messgerät kann mit PlugIn-Modulen erweitert werden. Das PlugIn wird auf dem definierten Platz des Klemmenblocks installiert. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine 4-polige Buchse. Die Schnittstelle kann nur von freigegebenen PlugIns des Herstellers verwendet werden.

Die Schnittstelle ist eine serielle TTL-Schnittstelle mit Kommunikationsleitungen Rx, Tx. Im Inneren des Zählers kann ein DC-DC-Wandler für die Stromversorgung der PlugIn-Module montiert werden. Zähler mit einem montierten DC-DC-Wandler sind im Typenschlüssel mit einem "H" gekennzeichnet (WS74xx.xH).



Beispiele:



Bild 8: Klemmenblock DVS74

Im Moment gibt es zwei Typen von PlugIns:

a) LMN-PlugIn

Das LMN-PlugIn ermöglicht es, den Zähler an ein Smart Meter Gateway (SMGw) anzuschließen, wie es in den FNN-Spezifikationen definiert ist. Das LMN-PlugIn wird vom angeschlossenen SMGw mit Strom versorgt.

b) LoRa-PlugIn

Das LoRa-PlugIn ist ein Modul, das es dem Zähler ermöglicht, eine funkbasierte Verbindung zu einem Netzwerk wie Wireless-Mbus oder LoRa-WAN herzustellen.

8.3 Verhalten der Schnittstellen

Alle externen Schnittstellen sind rückwirkungsfrei konstruiert und haben keinerlei Einfluss auf das korrekte Messverhalten des Zählers.



9 Blockdiagramm

9.1 Übersicht

Das Blockdiagramm für das Gesamtsystem sieht wie folgt aus:



Bild 9: Blockdiagramm

Der Zähler ist mit einer RC-Stromversorgung, einer Strommessung mittels Shunts, einer Spannungsabtastung durch einen Widerstandsteiler, einer Datenspeicherung durch EEPROM und einer Anzeige mit den Segmenten LCD und SOC von HT51015 ausgestattet. Das Display bietet zusätzliche Symbole gemäß FNN-Angabe [4].

Die Tarifregister können über externe Klemmen geschaltet werden. Der Magnetfeldsensor detektiert ein externes Magnetfeld. Der Zähler verfügt über eine

Spannungsausfallerkennung und eine Nulldurchgangserkennung zur Überwachung des Spannungsstatus. Das Messgerät verfügt über eine "Klemmendeckel offen"- Erkennung.

Die Kalibrierungsschnittstelle für die automatische Kalibrierung ist nur im Herstellermodus verfügbar, wenn die Zählerabdeckung geöffnet ist.

Mit einem Drucktaster oder einer optischen Tasteneingabe können die Anzeigeinformationen umgeschaltet werden.

9.2 Mess-Prinzip

Der Zähler ist in der Lage, die Wirkenergie in der Genauigkeitsklasse B mit Hilfe der im SOC eingebetteten Messeinheit zu messen.

Die grundlegende Funktion besteht darin, dass das Gerät die momentane Spannung und den momentanen Strom multipliziert, um die momentane Leistungsaufnahme mit hoher Präzision zu erhalten. Anschließend integriert er diese Leistungseinheiten, bis eine

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



voreingestellte Menge verwendet worden ist. Der Eigenverbrauch der Komponente ist sehr gering. Der Messwert der Wirkleistung wird durch die LED angezeigt (die Blinkfrequenz basiert auf der aktuellen Belastung).

Die Spannung wird an den Eingängen zum Zähler erfasst und über einen Spannungsteiler an das Bauteil weitergeleitet, er dient zur Begrenzung der Abtastspannung, die der Messkomponente zugeführt wird. Dieser Wert ist nicht größer als 400mVP-P. Der Spannungsteiler enthält einige Kondensatoren. Es ist auch wichtig, dass diese hochfrequenten Signale im Spannungseingangskreis zwar an den Eingängen gefiltert werden, die Messeinheit aber den Eingangskanal ohne Hochfrequenz-Schnittstelle abtasten kann.

Der durch den Zähler fließende Strom wird über einen Shunt erfasst, der einen Ausgangsstrom erzeugt, der proportional zum Fluss ist, der durch den primären Eingangsstrom durch den Shunt erzeugt wird. Der Ausgangsstrom des Shunts wird als Signal für den Meterchip verwendet.

Der Ausgang des Shunts ist sehr linear und neigt nicht zum Absinken der Sättigungskurve. Die dem primären Eingangsstrom proportionalen Spannungen werden in die Messeinheit eingespeist, wo sie mit dem Spannungseingangssignal multipliziert und eine der zu messenden Leistung proportionale Ausgangsimpulskette erzeugt wird. Der Ausgang der Messeinheit wird dem Mikroprozessor zugeführt, dann integriert der Mikroprozessor die Ausgangsleistung des Zählerchips und wandelt sie über eine LED in den Impulsausgang um.

10 Funktion

10.1 Energieregister

Je nach Konfiguration des Zählers stehen folgende Energieregister zur Verfügung.

- Wirkenergie Bezug (+A) und Wirkenergie Lieferung (-A)
- Wirkenergie Bezug (+A) Tarif T1
- Wirkenergie Bezug (+A) Tarif T2
- Wirkenergie Lieferung (-A) Tarif T1
- Wirkenergie Lieferung (-A) Tarif T2

Die interne Auflösung der Energieregister ist 100 mWh.



10.2 Messmodus

Das Messgerät unterstützt die folgenden Messmodi. Der eingestellte Messmodus ist auf dem Typenschild des Messgeräts angegeben (siehe Kapitel Leistungsschild).

- MM1: Einrichtungszähler Bezug (+ A) mit Rücklaufsperre

(im Typenschlüssel und im Symbol für die Rücklaufsperre angegeben)

- MM2: Zweirichtungszähler Bezug (+ A) und Lieferung (-A) (im Typenschlüssel und im Symbol für den Zweirichtungszähler angegeben)
- MM3: Einrichtungszähler Lieferung (- A) mit Rücklaufsperre (im Typenschlüssel und im Symbol für die Rücklaufsperre angegeben)
- MM4: Einrichtungszähler Lieferung (- A) ohne Rücklaufsperre, saldierend (im Typenschlüssel angegeben)

Der Messmodus kann nur vom Hersteller beim geöffneter Zählerabdeckung eingestellt werden.



10.3 Firmware

Die Grundstruktur der Firmware.



Bild 10: Firmware Struktur

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



Die Funktionalität des Zählers wird periodisch in der Hauptschleife der Anwendungsschicht verarbeitet. Die Hauptschleife wird durch Interrupt-Serviceroutinen unterbrochen, die auf Timer- und Asynchronereignissen basieren.



Bild 11: Firmware Flussdiagramm

10.4 Energie Prüfsummen Mechanismus

Die Energieregister werden einmal im internen RAM der MCU und einmal im externen EEPROM gespeichert. In jedem Speicher stehen zwei Sicherungen zur Verfügung. Der Inhalt, Original und Backup, wird zusammen mit einer Prüfsumme gespeichert.

Bevor der aktuelle Energieverbrauch (\triangle E) in den Energieregistern im RAM oder EEPROM akkumuliert wird, werden die Energieregister ausgelesen und die Prüfsumme überprüft. Wenn die Prüfsumme nicht korrekt ist, werden die Sicherungsregister verwendet.

Der aktuelle Energieverbrauch $\triangle E$ wird im Energieregister angesammelt und die Checksumme neu berechnet. Diese Informationen werden in den Speichern gespeichert. Schließlich wird ein neues Backup der Energieregister und der Checksumme erstellt.

10.5 Selbstüberwachung

Der Zähler verfügt über einen internen Software-Watchdog. Wenn die Firmware anormal läuft, ohne den Watchdog regelmäßig zu bedienen, setzt der Watchdog die Haupt-CPU zurück. Watchdog-Ereignisse führen zu einem fatalen Fehler, wenn die Ereignisse innerhalb eines definierten Zeitfensters häufiger auftreten.

Der Zähler hat ein Selbstüberwachungssystem implementiert. Wenn das Messgerät keinen ordnungsgemäßen Betrieb (Messung, Speicherprüfung, Watchdog-Ereignisse) erkennt, so dass abrechnungsrelevante Werte nicht mehr verwendet werden können, zeigt es einen "Fatalen Fehler" an.

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



10.5.1 Sicherheitsmaßnahmen

Maßnahmen gegen unbeabsichtigte oder vorsätzliche Änderungen der Firmware

Die MCU führt eine System-Selbstüberprüfung durch und überwacht den Flash-Speicher, in dem die Firmware gespeichert ist, um Änderungen an der Firmware zu erkennen. Teile des Flash-Speichers sind mit einem konstanten Wert belegt, der regelmäßig überprüft wird, um Hardware-Probleme zu erkennen.

Maßnahmen bei einem Absturz der Firmware (Fault Recovery, Watchdog, ...)

Das System hat einen internen Watchdog, der periodisch alle 1,25s gestartet wird. Wenn er nicht korrekt ausgeführt wird, wird das gesamte System zurückgesetzt.

Maßnahmen zur sicheren Speicherung der Energieregister (Backup-Einrichtungen, ...)

Für Energieregister- und Kalibrierungsdaten werden BackUp-Daten in verschiedenen Speicherbereichen abgelegt. Wenn diese Daten erzeugt werden, werden die aktuellen Daten und die Sicherungsdaten gleichzeitig gespeichert. Bei diesen wichtigen Daten hat jedes Register eine Prüfsumme. Die Firmware überprüft die aktuell verwendeten Daten anhand der Prüfsumme. Wenn ein Fehler auftritt, werden die Sicherungsdaten zur Verwendung wieder hergestellt.

Maßnahmen gegen unbeabsichtigte oder beabsichtigte Rückstellung der Energieregister

Die Firmware bietet keine Funktion zum Zurücksetzen der Energieregister. Sollten die aktuellen Energieregister dennoch zurückgesetzt worden sein, erkennt dies die Firmware bei der Kontrolle der Prüfsummer und ersetzt die aktuellen Daten durch die die Sicherungsdaten.

Maßnahmen gegen Fehlfunktionen durch unbeabsichtigte Belastung der MCU (dynamisches Verhalten)

Das System verfügt über einen Timer-Monitor für jeden Funktionsblock. Die Firmware überwacht jeden Funktionsblock. Für jeden Funktionsblock gibt es eine Timeout-Definition. Wenn für einen Teil mehr als die Timeout-Dauer kein normaler Betrieb vorliegt, wird dieser Teil vom System zurückgesetzt.

10.5.2 Fataler Fehler

Im Falle eines schwerwiegenden Fehlers zeigt der Zähler in der ersten Zeile den OBIS-Code 'F.F' mit dem Wert 'FFFFF' an.

Der Wert wird für 2 Sekunden zwischen jedem Wert der AUTO-Display-Liste angezeigt. Ein Zähler mit einem schwerwiegenden Fehler darf nicht für die Abrechnung verwendet werden.



Das Messgerät zeigt bei folgenden Situationen einen schwerwiegenden Fehler "F.F" auf dem LCD-Display an:

B4	Der EEPROM des Speichergeräts kann nicht mehr als 4 Mal innerhalb von 24 Stunden nach dem Einschalten des Messgeräts korrekt verwendet werden.
В3	Der Flashspeicher der MCU, der die Firmware gespeichert hat, kann nicht mehr als 99 Mal innerhalb von 24 Stunden korrekt überprüft werden, wenn das Messgerät eingeschaltet ist.
B2	Der Messchip für jede Phase kann nicht mehr als 10800 Mal innerhalb von 24 Stunden korrekt kommunizieren, wenn das Messgerät eingeschaltet ist.
B1	Reserviert
В0	Der Watchdog wird mehr als 99 Mal innerhalb von 24 Stunden nach dem Einschalten des Messgeräts zurückgesetzt.

11 Zusätzliche Anwendungsfunktionen

11.1 Tarifsteuerung

11.1.1 Allgemein

- Die Tariffunktion muss bei der Produktion konfiguriert und vorbereitet werden.
- Die Einstellungen können für die Bezugs- und Lieferrichtung unterschiedlich sein.
- Die Tariffunktion ist bei Werksauslieferung ggf. deaktiviert, auch wenn sie für die Nutzung konfiguriert wurden.
- Aktivierung der Tariffunktion (nur wenn die Tarifschaltwerke konfiguriert sind, ist dies möglich):
 - Anlegen eines Steuersignals an die Tarifklemmen 13/15 für mindestens 15 Sekunden. Die Tariffunktion wird vollständig aktiviert.
 - Per Setzen der Bits 3 und 4 des Konfigurationsregister über die LMN-Schnittstelle. Dadurch kann die Tariffunktion f
 ür +A und -A oder beide aktiviert werden.
- Die Tarife können nach Aktivierung der Tariffunktion mit den Klemmen 13/15 oder per Befehl über die LMN-Schnittstelle (OBIS:01 00 5E 31 01 0C) geschaltet werden.
- Die Tarifsteuerung mittels LMN-Schnittstelle übersteuert die Tarifschaltung über die Klemmen. Der LMN-Tarifsteuerbefehl muss mindestens alle 60 Sekunden wiederholt werden.
- Bei aktiver Tariffunktion werden die gerade aktiven Register x.8.x im LCD mit unterstrichenen OBIS-Codes angezeigt.
- Tariffunktion <u>nicht</u> aktiv
 - \circ Es wird in die Register x.8.0 und x.8.1 gezählt
 - Im LCD wird nur x.8.0 angezeigt
 - An der optischen Schnittstelle werden nur Werte für x.8.0 gesendet



- Tariffunktion <u>aktiv</u>
 - $\circ~$ Die Energie wird die Register x.8.0 und in die jeweils aktiven Tarifregister x.8.1 oder x.8.2 gezählt
 - Bei einem Zweirichtungszähler erfolgt die Steuerung und Registrierung für beide Energierichtungen gleich.
 - Im LCD werden nur die Register x.8.1 und x.8.2 angezeigt
 - $\circ~$ An der optischen Schnittstelle werden die Werte für x.8.0, x.8.1 und x.8.2 gesendet
- Wenn die Tariffunktion aktiv ist, bleibt diese auch nach einem Zähler Neustart aktiviert.
- Per Konfigurationsregister kann die Tarifschaltfunktion f
 ür Bezug (1.8) und Lieferung (2.8) separat aktiviert oder deaktiviert werden. Sind die Tarifschaltfunktionen in einem unterschiedlichen Zustand, wird die Tarifsteuerung auf beide Energierichtungen angewandt, auch wenn die entsprechenden Register x.8.1, x.8.2 nicht am Display angezeigt werden.
- Die Tariffunktion kann über die elektrische Schnittstelle durch Setzen des Konfigurationsregisters (Bit 3 und 4) deaktiviert werden. Sie lässt sich wie oben beschrieben später auch wieder aktivieren.

11.1.2 Überblick



Bild 12: Funktionsverhalten der Doppeltarif-Funktion

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



11.1.3 Register Tarifsteuerung

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0 (LSB)	meaning
x	×	×	1	x	x	x	×	Enable Tarifregistration 1.8.x
x	×	×	0	x	x	x	×	Disable Tarifregistration 1.8.x
x	×	×	×	1	x	x	×	Enable Tarifregistration 2.8.x
x	×	×	×	0	x	x	×	Disable Tarifregistration 2.8.x
x	×	×	×	x	x	1	×	KI13 = 230V: 1.8.1 /2.8.1 active (invers mode)
x	×	×	x	x	x	0	×	KI13 = 230V: 1.8.2 / 2.8.2 (normal mode)
0	0	0	×	x	0	x	0	All not used bits are set to 0

11.1.4 Tarifsteuerung über externe Klemmen

Zur Tarifsteuerung stehen die Klemmen 13 und 15 zu Verfügung. Die Ansteuerung erfolgt nachfolgender Tabelle.

Tarifschaltmodus	Klemme		Aktiver Tarif
	13	15	
normal (normal mode)	0 V	0 V	T1
	230V _{AC}	0 V	T2
invertiert (invers mode)	0 V	0 V	T2
	230V _{AC}	0 V	T1

Tab. 8: Tarifsteuerung

- Bei zwei Energierichtungen +A/-A werden die Tarifregister x.8.1 und x.8.2 gleichzeitig gesteuert
- Die Ansteuerung über externe Klemmen hat eine geringere Priorität als eine Ansteuerung über die LMN-Schnittstelle.

11.1.5 Tarifsteuerung über LMN-Schnittstelle

- Der erste Befehl aktiviert die Tariffunktion für LMN. Die Tarifsteuerung über Klemmen ist deaktiviert.
- Wird innerhalb von 60 Sekunden kein weiterer Befehl gesendet, ist die Tarifsteuerung über Klemmen wieder möglich.



11.1.6 Status Diagramm Tarifsteuerung



Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



11.1.7 Ausgabe LCD und Datensatz





11.2 Historische Werte

- Ringpuffer mit 730 Einträgen (+ A), 730 Einträgen (-A) abhängig vom Messmodus.
- Die Zeitzählung läuft nur, wenn das Messgerät in Betrieb ist.
- Der aktuelle Tagesbedarf wird anhand von 1h-Werten berechnet; nach 24 Stunden wird es auf 1d (-1) kopiert und auf 0 gesetzt.



- Der erste Wert wird berechnet, wenn die entsprechende Periode (w, m, y) beendet ist
- Es wird basierend auf den 1d-Werten 1d (-1) bis 1d (-730) berechnet
- Die Anforderungen der verschiedenen Betriebszeiten werden mit jedem Tag berechnet



11.3 Bedienelemente

Der Zähler verfügt über zwei Bedienelemente: Eine blaue Taste und einen in der optischen Schnittstelle integrierten Lichtsensor (optische Taste). Dieser reagiert auf Lichtimpulse. Die Dauer der Lichtimpulse ist gleich der Dauer der Betätigung der blauen Taste. Beide sind gleichwertig verwendbar.

Die Darstellungen in den folgenden Abschnitten erklären das Vorgehen prinzipiell, die Anordnung der Taste weicht dabei ab und auch in den Anzeigen können Unterschiede vorhanden sein. Die Funktionen sind aber entsprechend der Beschreibung.

Über die Bedienelemente können folgende Eingaben getätigt bzw. Werte aufgerufen werden:

- Eingabe PIN
- An- bzw. Ausschalten PIN-Schutz
- Aufruf historische Werte
- Löschen historische Werte
- Umschalten zwischen reduzierten und erweiterten Push-Datensatz

11.3.1 Eingabe PIN

Bei aktiviertem PIN-Schutz und noch nicht erfolgter korrekter PIN-Eingabe wird vor der Ausgabe der "schützenswerten Daten" die Eingabe einer 4-stelligen PIN verlangt.

Ausgehend von der Normalanzeige wird durch einen kurzen Tastendruck zunächst der Anzeigetest gestartet und dann in den Modus PIn-Eingabe gewechselt.





Taste 1x betätigen zum Aufruf der PIN-Eingabe





Mit Taste 1. Ziffer der PIN eingeben, 3 Sekunden warten

Mit Taste 2. Ziffer der PIN eingeben, 3 Sekunden warten



Mit Taste 3. Ziffer der PIN eingeben, 3 Sekunden warten



Mit Taste 4. Ziffer der PIN eingeben, 3 Sekunden warten

PIN vollständig eingegeben, 3 Sekunden warten

11.3.2 Aufruf historischer Werte



Drücken der Taste länger als 5 Sekunden führt zum Aufruf weiterer historischer Daten (-1 bis max. -730)



(BD) 30d /55,8 kWh Drücken der Taste länger als 5 Sekunden führt zum Aufruf weiterer historischer Daten (-1 bis max. -104)

Drücken der Taste länger als 5 Sekunden führt zum Aufruf weiterer historischer Daten (-1 bis max. -24)

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg





Drücken der Taste länger als 5 Sekunden führt zum Aufruf weiterer historischer Daten (-1 bis max. -2)



Löschen der historischen Verbrauchsdaten. Dazu Taste länger als 5 Sekunden drücken. Danach erfolgt Anzeige "HIS Clr on", Taste nochmals 5 Sekunden drücken.

- Wenn die historischen Werte angezeigt werden, wird die automatische Anzeigeliste des Energieregisters in der ersten Zeile gestoppt.
 - Anzeige OBIS Code 1.8.0 wenn historischer Wert (E, 1d, 7d, 30d, 365d) für
 + A in der zweiten Zeile angezeigt wird.
 - Anzeige OBIS Code 2.8.0 wenn historischer Wert (E, 1d, 7d, 30d, 365d) für -A in der zweiten Zeile angezeigt wird.
- Wenn der historische Wert noch nicht verfügbar ist, wird "-.-" angezeigt.
- Für vorherige Werte wird in der ersten Zeile der Index mit -n (z.B -1, -2, ...) angezeigt, zusätzlich zum OBIS-Code.
- Befindet man sich im Anzeigeablauf der historischen Vorwerte (.z.B. -7) erfolgt der Rücksprung zum jeweiligen aktuellen Wert des Zeitintervalls durch einen langen Tastendruck
- Wenn in der zweiten Zeile Pin, P, E Clr, E Clr an, HIS Clr, HisClr, InF an oder InF OFF, Pin an oder Pin OFF angezeigt wird, ist die erste Zeile leer (OBIS Code und Wert)

11.3.3 Weitere Funktionen

Anzeige der aktuellen Leistung

DIZ	Janootaaloo	ר 🔛 ר
(F)	120 w	6 m

Nach Aufruf des Anzeigemenüs durch einen Tastendruck – ggf. mit Eingabe der PIN - wird die Momentanleistung angezeigt.

Energieverbrauch seit letzter Rückstellung

Anzeige des Energieverbrauchs seit letzter Rückstellung



",E" Anzeige des Energiebrauchs ab einem frei wählbaren Zeitpunkt.

Auswahl zum Löschen des Energieverbrauchs seit letzter Rückstellung



",E CLr" = Null setzen und Start der Energieverbrauchszählung "E". Dazu Taste länger Sekunden drücken bis Anzeige "E CLr on" erschein nochmals länger als 5 Sekunden drücken.

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



Umschalten des PUSH-Datensatzes



Umschalten des Datensatzes an der optischen Schnittstelle durch Drücken der Taste länger als 5 Sekunden, ggf. muss auch noch der PIN-Schutz auf oFF gesetzt werden.

PIN-Schutz ein/aus



Umschalten des PIN-Schutzes an/aus (on/oFF) Umschalten durch Drücken der Taste länger als 5 Sekunden.

11.4 Anzeige

11.4.1 Display Test

Über die Bedientaste bzw. den in der optischen Schnittstelle integrierten Lichtsensor kann ein Displaytest gestartet werden.

Durch einen langen Tastendruck oder langes Lichtsignal wird folgender Anzeigeablauf gestartet:

- Anzeigetest oberer Reihe
- Anzeigetest untere Reihe
- 0.2.0 Anzeige Firmware Version Zähler
- C.90.2 Anzeige Firmware Checksumme Zähler
- 0.2.1 Anzeige Firmware Version verbautes LMN-PlugIn
- C.90.3 Anzeige Firmware Checksumme verbautes LMN-PlugIn
- 0.0.6 Anzeige Seriennummer verbautes LMN-PlugIn



11.4.2 Automatische Anzeige

Nach Anlegen der Spannung geht der Zähler in einen Anzeigetest. Es werden zuerst alle Symbole der oberen Zeile und danach alle Symbole der unteren Zeile angezeigt. Dies geschieht 3 Mal hintereinander. Nach dem Anzeigetest wird die Versionsnummer der Firmware mit Checksumme des Zählers bzw. eines LMN-PlugIns dargestellt. Danach werden die Messwerte angezeigt.

Nr.	OBIS Code	Register	
1	1.8.0	Wirkenergie Bezug +A Total	nur Eintarifzähler
2	1.8.1	Wirkenergie Bezug +A T1	nur Zweitarifzähler
3	1.8.2	Wirkenergie Bezug +A T2	nur Zweitarifzähler
4	2.8.0	Wirkenergie Lieferung -A Total	nur Eintarifzähler
5	2.8.1	Wirkenergie Lieferung -A T1	nur Zweitarifzähler
6	2.8.2	Wirkenergie Lieferung -A T2	nur Zweitarifzähler

- Die Energieregister werden in der oberen Zeile angezeigt.
- Die aktuelle Wirkleistung wird in der unteren Zeile angezeigt.
- Jeder Wert der oberen Reihe wird für 10s angezeigt.
- Im Falle eines fatalen Fehlers wird F.F FFFFFF im Display für 2 s zwischen den Werten angezeigt.

11.5 Push Daten

Der Zähler liefert zwei Push-Datensätze über die optische Schnittstelle:

reduzierter Datensatz→ "Inf off"

Ausgabe der Verbrauchswerte ohne Nachkommastelle sowie Server-ID und Statuswort.

<u>erweiterter Datensatz</u> \rightarrow "Inf on" und "Pin off"

Ausgabe der Verbrauchswerte mit Nachkommastellen sowie Ausgabe der Wirkleistung, Server-ID und Statuswort

Für die Ausgabe des erweiterten Datensatzes muss neben "Inf on" zusätzlich "PIN off" eingestellt werden! Damit wird gleichzeitig die Anzeige der Momentanleistung in Zeile 2 des LCD aktiviert.

~	Elektrizitätszähler xxxxxx.xxx	
æ		- Am
	InF ON	N. 1



Bild 13: Aktivierung erweiterter Push-Datensatz

Das Umschalten erfolgt durch Aufruf der Parameter "Inf" und "Pin" im Display. Mittels eines langen Tastendruckes (> 5s) kann zwischen "Inf on" und "Inf off" bzw "Pin on" und "Pin off" umgeschaltet werden.

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



12 Register

12.1 Aktuelle Daten

Auslesung über elektrische Schnittstelle Keine Anzeige im LCD.

Zugriffs-Level								
R:	nur Lesen							
R/W:	R/W: Lesen/Schreiben							
M:	nur im Herstellermoo	lus schreiben						
		OBIS				- :		
NO -	Name	(Hex notation)	Länge	Format	Unit	zugriff s-Level		
1.	Spannung Phase L1	01-00:20.07.00*FF	4	U32 Hex, Big Endian	0.01V/bit	R		
2.	Strom Phase L1	01-00:1F.07.00*FF	4	U32 hex,Big Endian	0.001A/bit	R		
3.	Wirkleistung Phase L1	01-00:24.07.00*FF	4	S32 hex,Big Endian	0.01W/bit	R		
4.	Leistungsfaktor Phase L1	01-00:21.07.00*FF	2	U16 hex,Big Endian	0.001 PF/bit	R		
5.	Frequenz	01-00:0E.07.00*FF	2	U16 hex,Big Endian	0.1Hz/bit	R		
6.	Phasenwinkel I-L1 zu U- L1	01-00:51.07.04*FF	2	U16 hex,Big Endian	0.1 °/bit	R		

Tab. 9: Momentanwerte

12.2 Energie Register

Zugriffs-Level						
R:	nur Lesen					
R/W:	: Lesen/Schreiben					
М:	nur im Herstellermodus schreiben					
No		OBIS	Län			Zugriff
	Name	(Hex notation)	ge	Format	Unit	s-Level
1.	Gesamt Wirkenergie Bezug	01-00:01.08.00*FF	4	Hex,Big Endian	0.0001kWh/bit	R
2.	Gesamt Wirkenergie Bezug T1	01-00:01.08.01*FF	4	Hex,Big Endian	0.0001kWh/bit	R
3.	Gesamt Wirkenergie Bezug T2	01-00:01.08.02*FF	4	Hex,Big Endian	0.0001kWh/bit	R
4.	Gesamt Wirkenergie Lieferung	00-00:02.08.00*FF	4	Hex,Big Endian	0.0001kWh/bit	R

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



5.	Gesamt Wirkenergie Lieferung T1	01-00:02.08.01*FF	4	Hex,Big Endian	0.0001kWh/bit	R
6.	Gesamt Wirkenergie Lieferung T2	01-00:02.08.02*FF	4	Hex,Big Endian	0.0001kWh/bit	R

Tab. 10: Energie Register

12.3 Grundparameter

Zugriffs-Level						
R:	nur Lesen					
R/W: Lesen/Schreiben						
M: nur im Herstellermodus schreiben						
No		OBIS				Zuariffs-
	Name	(Hex notation)	Länge	Format		Level
				Zähler Version mit/ohne Tarif Funktion		
1.	Tarif Funktion	01-01:60.60.05*FF	1	z.B. 0 = keine Tarif Funktion		R/M
				1 = Tarif Funktion (LMN und Klemmen 13,15)		
2.	TarifControlReg	01-00:5E.31.01*0D	1	Hex,Big Endian		R/W
3.	LMN Tarif Kontrolle	01-00:5E.31.01*0C	1	Boolean		R/W
4.	Display Status	00-00:60.05.01*FF	15	Siehe Hinweis 1		R/W
5.	Sekundenindex	01-80:A0.82.08*FF	4	Hex,Big Endian		R/M
6.	Aktivieren/Deaktiviere n der Anzeige der Wirk-leistung auf dem Display	01-00:5E.31.01*01	1	Boolean		R/W
7.	Aktivierung des PIN- Code-Schutzes	01-00:5E.31.01*06	1	Boolean		R/W
8.	PIN code	01-00:5E.31.01*07	4	ASCII,Big Endian		R/W
9.	Fataler Fehler	01-00:61.61.00*FF	1	Hex,Big Endian		R
10.	Firmware PlugIn	01-00:00.02.01*00	5	ASCII,Big Endian		R
11.	Prüfsumme PlugIn	01-00:60.5A.03*01	2	hex,Big Endian		R
12.	INFO Push Power Enable	01-01:60.60.18*FF	1	Boolean		R/W
13.	INFO Aktivierung	01-01:60.60.14*FF	1	Boolean		R/M
14.	INFO Push Interval	01-01-60.60.17*FF	1	Hex,Big Endian Unit: second Default:1s		R/W
15.	Aktivierung der historischen Werte	01-00:5E.31.01*08	1	Boolean		R/W

Tab. 11: Grundparameter

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg



12.4 Statuswort

Nur L1-Status wird unterstützt.

Bit pos.	Bedeutung	Auf ,1` setzen, wenn	Auf ,0' setzen, wenn
0	Statuswort Identifikation (LSB)	-	Immer auf '0'
1	Statuswort Identifikation	-	Immer auf '0'
2	Statuswort Identifikation	Immer auf `1'	-
3	Statuswort Identifikation	-	Immer auf '0'
4	Statuswort Identifikation	-	Immer auf '0'
5	Statuswort Identifikation	-	Immer auf '0'
6	Statuswort Identifikation	-	Immer auf '0'
7	Statuswort Identifikation (MSB)	-	Immer auf '0'
8	Leerlauf/Start in der Wirkleistungseinheit des Messelements	`1' \Leftrightarrow starten. Auf `1' setzen, wenn der Strom der Wirkleistung größer oder gleich I _{st} gemäß DIN EN 50470-1 (\Leftrightarrow Startstrom).	Auf `0' setzen, wenn der Strom der Wirkleistung kleiner als der Anlaufstrom I _{st} ist.
9	Erkennung der magnetischen Manipulation: Das Statusbit wird nur genutzt, wenn die optionale Manipulations- erkennung vorhanden ist. Sie wird auf "0" gesetzt, wenn es unmöglich ist, den Zähler innerhalb der in der Zuverlässigkeitsspezifikation festgelegten Grenzen magnetisch zu stören. (siehe FNN Leitfaden Zuverlässigkeit)	'1' ⇔ Störung erkannt Wird auf'1' gesetzt, wenn das Messgerät ein DC- Magnetfeld gemäß (FBZ_0320) erfasst. Messaufbau siehe Absatz (124).	Rücksetzen auf "0" bei Spannungswiederkehr oder 24 h (± 10 %) nach Unterschreiten eines bestimmten Grenzwertes.
10	Manipulation Klemmendeckel (3.HZ)	'1' ⇔ Störung erkannt Wird auf'1' gesetzt, wenn der Klemmendeckel entfernt wird.	Rücksetzen auf "0" bei Spannungswiederkehr oder 24 h (± 10 %) nachdem die Bedingung "Manipulation des Klemmendeckels erkannt" beendet ist.
11	Energierichtungssumme Dieses Statusbit ist immer vorhanden und damit unabhängig von der Variante der Messelemente (siehe Punkt "Dosierart" in Tabelle 14). Im Stillstand des Wirkleistungsteils ist der Zustand '0'.	`1'⇔-A	`0'⇔+A
12		± \-> ⁻∧	

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg Kopien nur mit Erlaubnis der DZG



	Es gilt die Angabe für das Statusbit Energierichtungs- summe.			
10	Energierichtung L2		`0'⇔+A	
13	Siehe Energierichtung L1	`1'⇔-A		
14	Energierichtung L3		`0' ⇔ +A	
14	Siehe Energierichtung L1	I ⇔ -A		
15 Drehfeld		Wird auf'1' gesetzt, wenn die Phasenfolge von der folgenden abweicht:	Wird auf '0' gesetzt, wenn die Phasenfolge wie folgt ist:	
		$L1 \rightarrow L2 \rightarrow L3.$	$L1 \rightarrow L2 \rightarrow L3.$	
	Rücklaufsperre			
16	Dieses Statusbit ist immer vorhanden und damit unabhängig von der Messelementvariante (siehe Punkt "Dosierart" in Tabelle 14).	`1' \Leftrightarrow Stopp aktiviert	`0' ⇔ Stopp nicht aktiviert	
	Für die Varianten '+A/-A' und '-A ohne Rücklaufsperre' ist die Bedingung '0' zu verwenden.			
	Für Leerlauf ist der Zustand '0' anzunehmen.			
17	Fataler Fehler	Wird auf '1' gesetzt, wenn ein Fehler erkannt wird, der dazu führt, dass die Messwerte für die Verwendung zu Abrechnungszwecken unzulässig sind ('fataler Fehler').	`0' ⇔ es liegt kein fataler Fehler vor.	
	Netzspannung L1			
18	Der Schwellenwert für die Signalisierung der Bedingungen "connected"/ "not connected" ist in Klausel 5.1.1.1.7 festgelegt.	`1' ⇔ Netzspannung vorhanden	`0' ⇔ Netzspannung nicht vorhanden	
10	Netzspannung L2	`1' ⇔ Netzspannung	'0' ⇔ Netzspannung	
19	Siehe Netzspannung 'L1'	verbunden	nicht verbunden	
20	Netzspannung L3	`1'⇔ Netzspannung	`0' ⇔ Netzspannung nicht verbunden	
20	Siehe Netzspannung `L1'	verbunden		
21	Reserviert	Niemals	Immer	
	Reserviert	Niemals	Immer	
31	Reserviert	Niemals	Immer	

Tab. 12: Statuswort

Copyright © DZG Metering GmbH, Heidelberger Str. 32, D-16515 Oranienburg Kopien nur mit Erlaubnis der DZG



13 Genauigkeitstest

Die Genauigkeit des Zählers wird über die LED-Impulsausgänge bestimmt. Für diese Prüfung werden folgende Mindestimpulszahlen empfohlen:

Last(I)	Impulse
I _{st} - I _{tr}	1
I _{ref}	4
I _{max}	14

Tab. 13: Mindestimpulszahlen

14 Herstellung

Die Endfertigung aller Zähler erfolgt bei der DZG Oranienburg GmbH. Die Zähler werden nach den Vorgaben des Modul D-Verfahrens konformitätsbewertet.

Die DZG Oranienburg GmbH verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 und ist Träger der staatlich anerkannten Prüfstelle für Elektrizitätszähler EBB1.

Alle Prozesse, Prüfungen und Dokumentationen erfolgen entsprechend den Qualitätsstandards.